



GARDÉ®



150 Jahre
Uhren und Maschinen
aus Ruhla
1862 bis 2012

GARDÉ Uhren und Feinmechanik Ruhla GmbH

GARDÉ Uhren und Feinmechanik Ruhla GmbH · Bahnhofstr. 27 · 99842 Ruhla / Thür. · Tel.036929 / 70-0 · Fax 036929 / 70104

Anleitung zur Neueinstellung der Funkuhr Typ: FU; FU-date; FU-day-date

Problem 1:

Die Stellung von Minuten- und Sekundenzeiger stimmt nicht mit der aktuellen Uhrzeit überein und/oder der Sekundenzeiger zeigt einen falschen Tag an.

Lösung:

Das Stellen der Funkuhr wird wie folgt vorgenommen:

- Halten Sie die Krone mind. 8 s gedrückt. Nach 4 s bleibt der Sekundenzeiger stehen, dabei halten Sie die Krone weiter gedrückt, bis der Sekunden- und Minutenzeiger gemeinsam läuft. Nun können Sie die Krone loslassen.
- Sie warten jetzt, bis beide Zeiger allein anhalten. Da Ihre Uhr verstellt war, werden die Zeiger auf einer beliebigen Zeit stehen bleiben. Jetzt haben Sie etwa 1 Minute Zeit mit der Korrektur zu beginnen. Die Korrektur der Zeiger besteht darin, den Sekunden- und Minutenzeiger exakt auf die 12.00 Uhr Position zu bewegen. Der Stundenzeiger kann dabei unbeachtet bleiben, er kann an jeder beliebigen Stelle stehen.
Die Zeigerkorrektur wird mit Druck auf die Krone wie folgt ausgeführt:
 - kurzer Druck (Tipp) = Einzelschritt des Sekundenzeigers
 - langer Druck = Schnellauf des Sekundenzeigers
 - nochmaliger kurzer Druck = Stopp des Zeigers

Damit die 12:00 Uhr-Position nicht überschritten wird, sollte die letzte halbe Minute vor der 12:00 Uhr-Position im Einzelschritt des Sekundenzeigers ausgeführt werden.

- Nach der richtig ausgeführten Korrektur stehen nun der Sekunden- und der Minutenzeiger genau auf 12:00 Uhr. Wurde diese 12:00 Uhr-Position überschritten, auch wenn es nur ein Sekundenschritt ist, muss die Korrektur wiederholt werden. Der Minutenzeiger muss noch einmal in einen vollen Umlauf gebracht werden.
- Nun legen Sie die Uhr aus der Hand – Krone nicht mehr betätigen. Nach einiger Zeit beginnt in dieser Ruhelage der Funkempfang. Nach 2 bis max. 7 min, je nach Empfangslage, bewegen sich der Sekunden- und Minutenzeiger im Schnellauf auf die exakte aktuelle Funkzeit.
- **Aber** die Stundenanzeige entspricht nicht der aktuellen Stunde und muss zum Abschluss von Hand wie folgt eingestellt werden.

Krone ziehen; im Uhrzeigersinn drehen, bis die Stunde mit der aktuellen Stunde überein stimmt; Krone zurückdrücken.

Die neue Zeit ist eingestellt.

Problem 2:

Alle Funktionen der Uhr sind korrekt, nur die Stunde ist verstellt.

Lösung:

In diesem Fall wird nur mittels Handverstellung die Stunde korrigiert:

Krone ziehen; im Uhrzeigersinn drehen, bis die Stunde mit der aktuellen Stunde überein stimmt; Krone zurückdrücken.

Zeitzoneneinstellung:

Die manuelle Verstellung der Stunde erfolgt durch mechanische Elemente, um eine Verkürzung der Stellzeit und eine schnelle Zeitzoneneinstellung zu erreichen. Auf diese Weise ist eine Zeitzoneneinstellung ohne Bedienungsanleitung möglich.

Krone ziehen; im Uhrzeigersinn drehen, bis die Stunde mit der aktuellen Stunde überein stimmt; Krone zurückdrücken.